

IP無線機 操作方法



①電源兼 音量調整 右に回すと電源がつきます。

更に右にひねると音量を調整できます。

②通話ボタン 「ON」にしたまま押した状態でお話してください。

※「LOCK」にしますとボタンを押してなくても常時送信状態になってしまうと同時に、本体全ての操作が出来ません。
その場合は「ON」に戻してください。

③FUNCキー チャンネルを変更する際に使用します。

④CLR/LOCKキー 電源と音量調整以外のボタン操作をロックします。

※納品時はキー操作をロックした状態でお届け致します。

④ 交信不調等により現地にてチャンネルを変更する場合には、
まず④を長押ししてロックを解除してから、③を押して下さい。

〈トークグループ〉画面になりましたら

中央にある△▽ボタンを押すことでチャンネルを選択出来ますので
ご希望のチャンネルに合わせ、④を押して確定して下さい。

⊘のボタンは基本的に使用しません。

その他ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さいませ。



②

※システムの起動完了に30秒ほどかかります為、
ご使用時にはご注意ください。

株式会社サムシング・ニュー
TEL : 03-6278-8251 FAX : 03-6278-8261
メールアドレス : tc@somethingnew.jp